

POZOR!



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Ta brezžični predstavitveni daljinski upravljalnik ima vgrajen laserski kazalnik. Pozorno preberite naslednja varnostna navodila. Upoštevajte vsa navodila, da preprečite nevarnosti, ki bi lahko povzročile materialno škodo in/ali resne telesne poškodbe. Zagotovite, da so vsi uporabniki izdelka prebrali ta opozorila in navodila ter jih upoštevajo.

NAMEN UPORABE

- Izdelek je namenjen uporabi kot brezžični daljinski upravljalnik in laserski kazalnik za predstavitev in/ali kot naprava za pomikanje po vsebini v predstavitvenih programih, kot so PowerPoint*, Slides, Keynote, PDF itd.
- Pred uporabo preverite, ali je izdelek poškodovan. Ne uporabljajte ga, če je očitno poškodovan, ne deluje pravilno ali če je v notranjost vdrla vlaga.
- Izdelek zaščitite pred vlago, ekstremnimi temperaturami, močno sončno svetlobo, hlapi in topili ter pred padci, upogibanjem ali udarci.
- **POZOR!** Naprava ne vsebuje delov, ki bi jih lahko servisiral uporabnik. Izdelka ne poskušajte spreminjati, predelovati ali popravljati.
- Laserski kazalniki niso igrače. Izdelek uporabljajte in shranjujte izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Shranite ta navodila in jih izročite naslednjim uporabnikom izdelka.

VARNA UPORABA LASERSKEGA KAZALNIKA

- Ta izdelek uporablja laser razreda 2 v skladu z evropskim standardom EN 60825-1:2015-07.
- **POZOR!** Laserski žarki lahko povzročijo poškodbe oči ali kože.
- Laserskega kazalnika nikoli ne usmerjajte v oči drugih oseb in ne glejte neposredno v laserski žarek. Usmerjanje laserskega kazalnika v oči ali neposredno gledanje v laserski žarek lahko povzroči takojšnjo, začasno motnjo vida, kot so zaslepljenost zaradi močne svetlobe, dezorientacija ali bleščanje. Poleg tega je lahko dolgotrajna in/ali ponavljajoča se izpostavljenost laserskemu žarku nevarna in škodljiva za oči.
- Če lasersko sevanje zadene vaše oko, takoj zaprite oči in obrnite glavo stran.
- Laserskega kazalnika nikoli ne usmerjajte v ljudi ali živali. Laserski kazalniki so namenjeni izključno kazanju na nežive predmete.
- Laserskega žarka nikoli ne usmerjajte v ogledala ali druge odsevne površine; odsevan žarek lahko na oko deluje enako kot neposreden žarek.

VARNA UPORABA BATERIJ

- Pri vstavljanju baterije pazite, da jo vstavite v pravilni smeri (+/-), kot je označeno.
- Če izdelka ne uporabljate redno, odstranite baterijo. V nasprotnem primeru lahko baterija pušča. Iztekla kislina lahko povzroči opekline na koži ali poškoduje izdelek.
- Baterije hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev, da preprečite nevarnost zaužitja. V primeru zaužitja takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Uporabljajte le baterije predpisane vrste.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika; hranite jo stran od ognja. Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene polnjenju (nevarnost eksplozije!).

VARNA UPORABA RADIJSKIH ODDAJNIKOV

Izdelek ob pritisku na gumba oddaja radijske (RF) signale nizke moči. Radijski signali lahko motijo delovanje drugih elektronskih naprav.

- Izdelka ne uporabljajte na mestih, kjer je uporaba elektronskih naprav prepovedana (npr. na letalih ali v bolnišnicah).
- Izdelka ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez predhodnega dovoljenja. Če ste v dvomih, se posvetujte z zdravnikom ali medicinskim tehnikom.

UPORABA IZDELKA

Za uporabo izdelka:

1. Odstranite brezžični sprejemnik USB iz predalčka za baterije.
2. Priključite brezžični sprejemnik USB v prost vhod USB na računalniku. Računalnik uporabi standardni gonilnik. Dodatni koraki niso potrebni.
3. Odprite želeni program v računalniku (npr. PowerPoint®).
4. Z gumboma <> se pomaknite na prejšnjo oziroma naslednjo stran. (To ustreza pritisku tipk Page Up/Page Down na računalniški tipkovnici.)

UPORABA LASERSKEGA KAZALNIKA

Brezžični predstavitveni daljinski upravljalnik držite tako, da je izhodna odprtina laserja usmerjena stran od vas. Nato pritisnite gumb za laser.

IZJAVA O SKLADNOSTI CE

Ta izdelek je skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami veljavnih direktiv CE.



POMEMBNE INFORMACIJE O ODPADNI ELEKTRIČNI IN ELEKTRONSKI OPREMI (OEEO)

Ta simbol na izdelku in/ali spremni dokumentaciji pomeni, da se v skladu z Direktivo 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) ta izdelek ne sme odlagati skupaj z običajnimi gospodinjstskimi odpadki. Za ustrezno obdelavo, predelavo in recikliranje izdelek odnesite na predvideno zbirno mesto, kjer ga bodo sprejeli brezplačno. S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pripomogli k ohranjanju dragocenih virov in preprečevanju morebitnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje, do katerih bi sicer lahko prišlo zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki. Za dodatne informacije o najbližjem zbirnem mestu se obrnite na lokalne pristojne organe. Za nepravilno odlaganje teh odpadkov so lahko v skladu z nacionalno zakonodajo predvidene kazni.

ZA PROFESIONALNE UPORABNIKE V EVROPSKI UNIJI

Če želite odvreči električno in elektronsko opremo (WEE). Se obrnite vašega preprodajalca ali dobavitelja za nadaljnje informacije.

GARANCIJA

Ta izdelek ima 5-letno garancijo. Prosimo, v primeru napake se obrnite na vašega preprodajalca.

V Evropo dobavlja EET Group A/A, Bregnerodvej 133D, 3460 Birkerød, Danska.